

Область применения:

УП-2 предназначено для оперативного подключения с рабочего места оператора, диспетчера, телефониста (далее – оператора) к периферийным устройствам АРМ и обеспечения телефонной связи.

УП-2 обеспечивает на рабочем месте оператора:

- постоянное неразрывное подключение оператора к АТС (либо другому устройству) через микрофонную трубку или гарнитуру. Разъемы для микрофонной трубки и гарнитуры находятся на лицевой панели;
- регулировку громкости сигнала в микрофонной трубке или гарнитуре оператора;
- подавление местного эффекта в микрофонной трубке или гарнитуре оператора при повышении громкости сигнала;
- оперативное подключение/отключение через установленный на лицевой панели разъем внешнего телефонного аппарата от АТС, либо другого устройства для работы оператора (другого должностного лица);
- оперативное подключение/отключение через установленные на лицевой панели разъемы USB клавиатуры и манипулятора типа мышь (либо других устройств);
- вывод на встроенный громкоговоритель звуковых сигналов с разъема AUDIO OUT ПЭВМ АРМ, громкость регулируется через интерфейсы операционной системы.



Внешний вид лицевой панели УП-2

Основные технические характеристики и условия эксплуатации УП-2:

- УП-2 предназначено для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до 40°C и относительной влажности 95% при температуре 25°C.
- Максимальная выходная мощность громкоговорителя, не менее 0,5 Вт.
- Напряжения электропитания УП-2: от 2-х проводной АЛ от минус 24 до минус 72 В (для телефонной трубки/гарнитуры) и 5В от компьютера по кабелю USB (для усилителя звука с компьютера).